



## Schuursysteem

	Type schuurpapier	
	3M 255 Gold, Norton	Eagle, Sia, Hamach Dynamic, Mirka
Altijd eerst ontvetten voordat men aanvangt met de werkzaamheden. Gebruik hiervoor de Greaser 3600 en Aquamax Precleaner 4501.		
Uitschuren, ontroesten (excentrisch roterend).	P120 (evt. voorschuren) P80 type 245 groen	P80
Naschuren, extra aandacht voor lakranden.	P180	P150
Plamuren	Universele plamuur	
Strakschuren, excentrisch roterend, schuurvijl of handblok.	P120	P80
DE PLAMUUR IS NU STRAK!! CONTROLE ZWART INWRIJVEN		
Verloopranden uitschuren, krascorrectie: schuren tot de zichtbare krassen weg zijn, niet meer en niet minder, excentrisch roterend.	P180	P150
De eigelijke schadeplek en omgeving matteren, excentrisch roterend.	P280	P240
Omgeving zorgvuldig in verloop naschuren, excentrisch roterend, extra aandacht voor verloopranden.	P360	P320
<b>Epoxy Primer en High Solid Grondlak</b>		
2K Filler en oude laklaag schuren.	P360 P400 P500	P320 P400 P500
Uitspuitzone matteren.	<b>Droog:</b> Randen/kanten Scotch Brite Koper, vlakke delen P1000 260L. <b>Nat:</b> Licht naschuren met waterproof P1200/1500, vervolgens Scotch Brite type Wit 07617 in combinatie met schuurpasta.	
<b>Aflak Spuiten</b>		