

REPARATIE ADVIES VOOR GEVOELIGE ONDERGRONDEN

Onderstaand vindt u een advies systeem met betrekking tot het op de juiste wijze repareren van auto's die vanuit de fabriek gespoten zijn met een ondergrond en blankelak die zeer gevoelig zijn voor oplosmiddelen van reparatielakken.

Adviessysteem

Reinigen/ontvetten

Schuren, zie MaxMeyer schuursysteemkaart

Reinigen/ontvetten

Etching Primer aanbrengen

Let op! In 1-2 dunne lagen aanbrengen

Uitdampen 15-30 minuten

Wanneer randaftekening zichtbaar is, licht tussen schuren P320- Fre-cut (handmatig)


HP Multigrey Filler 8700/8800/8900 aanbrengen met flexibele additief AD.1208

Mengverhouding: 5 delen 2K HS grondlak 8700/8900 -1 deel AD.1208 flexibele additief

Vervolgens op de normale wijze verharder en verdunner toevoegen

Opmerking:

Wanneer een paneel gedeeltelijk in de 2K grondlak wordt gespoten altijd verwerken van groot naar klein.



Drogen

Door toevoeging van flexibele additief AD.1208 moet de droogtijd met 5-10 minuten verlengd worden.

Schuren

Zoals gebruikelijk.

Aflakken

AquaMax zoals gebruikelijk, 2K HS blanke lak met 10-20% flexibele additief, eerst 10-20% AD.1208 toevoegen, goed mengen, vervolgens verharder en verdunner toevoegen op de normale wijze. Blanke lak door toevoeging van AD.1208 5-10 minuten langer drogen.